

デジタル機のクローニングソフト・ケーブル組み合わせ表

2011/04/21作成

2012/01/10更新

● : OK, ○ : 条件付でOK, △ : 未検証(使えるはず)

	クローニングソフト	OPC-478U		OPC-478		OPC-1529		OPC-2218LU		OPC-1799		USB ABタイプ ケーブル (市販)	micro SD	OPC-474	両端 φ3.5mm プラグ ケーブル (市販)	接続 端子	設定・注意点など
		不要	使用	未使用	使用	未使用	不要	使用	未使用								
USB変換(市販)		不要	使用	未使用	使用	未使用	不要	使用	未使用	--	--	--	--	--	--		
PC側I/F接続		USB	USB	RS-232C	USB	RS-232C	USB	USB	RS-232C	USB	--	--	--	--	--		
IC-9100 IC-9100M	CS-9100	有償										●				USB	REMOTE端子には何も接続しない ケーブルは短いもの(1m以内)
	未使用時	注3												●	モナラル	REMOTE	
IC-2820G IC-2820DG	CS-2820	有償	●	●			●	●								DATA	SP-2端子には何も接続しない
	未使用時	注3											●	△	ステレオ	SP-2	
ID-880 ID-880D ID-80	CS-80/880	無償 注1	●	●			●	●								DATA	DVデータ送信設定(DATATX)をPTTに設定 (初期値はPTT)
	未使用時	注3											●	△	ステレオ	SP	
ID-800 ID-800D	CS-D800	有償	●	●												SP	
	未使用時	注3											●	△	ステレオ	SP	
ID-31	CS-31	無償 注2					○ 【※】	●					●			DATA	DVデータ送信設定(DATATX)をPTTに設定 (初期値はPTT)
	未使用時	注3												△ 【※】	●	ステレオ	SDスロット PCでSDカードのフォルダを「Setting」に保存後 本体にセット【32GBまで】
ID-91	RS-91	有償					● (RS-91に付属)	●								DATA	
	未使用時	注3											●	△	ステレオ	SP	
ID-92	RS-92	有償							● (RS-92に付属)							DATA	(DATA/SP/MIC端子)
	未使用時	注3											○	△	ステレオ	DATA	OPC-1797が必要 (DATA/SP/MIC端子)

注1: アイコムホームページからダウンロード

注2: 無線機と同梱、アイコムホームページからもダウンロード可

注3: すでに設定されている無線機の内容を、そのまま他の無線機に設定する方式(無線機間)

【※】 ID-31
プラグのカバーを2mm位
削る(切る)と使用可
他の機種もOK

