

自局のコールサインを設定する時の注意

- コールサインの設定は、**必ず左詰め**
- 1桁目～7桁目は、コールサイン
- 8桁目は、**識別符号**(A, B, Gなど)や**無線機名**

桁→ 1 2 3 4 5 6 7 8

NG

- MY : J R 1 U T I / 1 ⇒ /1はNG
- MY : J R 1 U T I ⇒ 間にブランクがありNG
- MY : J R 1 U T I ⇒ 1桁目がブランクでNG
- MY : J R 1 U T I ⇒ 右詰はNG

OK

- MY : J R 1 U T I ⇒ Eが無線機名

※UR, R1, R2に設定する場合も、同様に設定します。

【参考】

- ・URにレピータのコールサインを設定する時は1桁目は必ず / にする

桁→ 1 2 3 4 5 6 7 8

UR : / J P 8 Y D Z B ← Bは、札幌1200の識別

R1 : J P 1 Y K R

R2 : J P 1 Y K R G ← Gは、ゲート越えの識別

MY : J R 1 U T I

- ・2文字コールの場合の設定

R2 : J R 1 W N G

- ・JARLの管理サーバーに登録した例

コールサイン	無線機名	機器URL
① JR1UTI	なし	IC-9100.jr1utid-star.info
② JR1UTI	なし	IC-2820DG-1.jr1utid-star.info
③ JR1UTI	E	ID-1.jr1utid-star.info

コールサインと無線機名を、無線機の **MY** に設定

桁→ 1 2 3 4 5 6 7 8

① ② MY : J R 1 U T I ← 無線機名「なし」

重要：上と下は意味が違います。(サーバーに違う局と判断される)

③ MY : J R 1 U T I E ← 無線機名「E」

無線機に設定するコールサインは、①と②は **JR1UTI**
③は **JR1UTI E** になります。

レピータにアクセスする場合は、①②と③は違った局としてコントロール(認識)されるので、慣れるまでは無線機を複数台持っても、無線機名を「なし」にしておいたほうがわかりやすい。

※無線機が何台あっても、台数分を登録する必要はありません。無線機名が重要で、無線機(機種)を識別しているわけではないため、1つのみ登録しておけばOKです。